HITACHI

日立IHジャー炊飯器

取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙についています

RZ-DB10形 RZ-DB18形 家庭用



●ご使用前にご覧ください 安全のため必ずお守りください …… 2 時計の合わせかた メロディーとブザーの切り換えかた…… 5 ●ごはんの炊きかたのページ ごはんの炊きかた/ 白米・胚芽米・炊込み・おこわ・すしめし …… 6 「食べたい時刻」を予約して炊くとき …… 8 白米のかたさ・快速・麦ごはん・ 少量を選んで炊くとき …… 11 炊飯容量と炊きあがるまでの時間の目安…… 12 ●扱いかたのページ 保温中のごはんの再加熱と保温選択 …… 13 おいしく食べるひとくふう ………… 14 15 16 様 17 保証とアフターサービス …… 17

お客様ご相談窓□一覧表

●保証書.....

18

裏表紙

安全のため必ずお守りください

● ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

数<u>件</u> 人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容

人が傷害を負う可能性及び物的損 害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



○記号は「禁止」(しないでください)を示します。



■記号は「強制」(必ずしてください)を示します。

改造はしない

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理を LITELLY

火災・感電・けがの原因

修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様

ご相談窓口にご相談ください




吸排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、 異物を入れない

感電や異常動作によるけがの原因



子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところ で使用しない

感電・やけど・けがの原因



感電・ショート・発火の原因

炊飯中は絶対にふたを開けない

交流100V以外の電源は使用しない

感電・火災の原因

やけどの原因



やけどの原因

特に乳幼児にはふれさせない





プラグの刃や刃の取付部分にほこりが付着してい

火災の原因



定格15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると分岐コンセント部の異常発熱

による発火の原因



ブラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因

ぬれた手でプラグの抜き差しはしない

感電・けがの原因





コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高 温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ 込んだりしない

コードが破損し、感電・火災の原因



水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因



蒸気口に手をふれない



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 原用・漏画の原因

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない

専用の内がま以外は使用しない

内がまとっ手で本体を持ち運ばない

ふたを閉め、本体のハンドルを持つ

中に蒸気がこもらないようにする

ふたが聞いて、けがややけどの原因

蒸気または熱で壁や家具を傷め、

また、キッチン用収納棚等を使用するときは、

本体を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない

過熱・異常動作の原因

けがややけどの原因

変色・変形の原因

壁や家具の近くで使わない

火災の原因



使用時以外は、ブラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による悪電・順電による 火災 やけと・けかの原因

心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品 の使用にあたっては、医師とよくご相談ください 本製品の動作かペースメーカーに影響を与えることが

あるため

ブラグを抜くときは、コードを持たずに必ずブラ グ部分を持って引き抜く

高歌・ショート・発火の原因

コードを巻き取るときは、ブラグを持っておこなう

コードがあたってけがの原因



お手入れは本体が冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの原因



使用中や使用直後は、内がまとっ手や蒸気キャップ などの高温部に触れない やけどの原因

吸排気口をふさぐような 場所(壁から10cm以内、 じゅうたんやビニール袋・ アルミ箔などの上)で使用 しないでください。 故障の原因になります。

ふきんやタオル等、ふたを 覆った状態で使わないでく ださい。

変色・変形・故障の原因に なります。

磁気に弱いものを近づけないでください。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセット

テープなどの記憶が消える恐れがあります。

電話の雑音の原因となる恐れがあります。

またテレビ・ラジオ・インターホン・コードレス



異物がついたまま使わないでください。 故障やうまく炊けない原因になります。









内がまを直火にかけたり、電子レンジで加熱し たりしないでください。 内がまとっ手が変形したり、フッ素被膜がはが

れる原因になります。

炊飯中はハンドルを立てたり、 本体を持ち運ばないでください。 蒸気が出てやけどの 原因になります。









時計の合わせかた

例: 現在午後8時30分で 表示は午後8時27分の場合

●時計合わせは、予約・炊飯・保温・浸しの作動中にはできません。







この炊飯器には……

ブラグを抜いたままでも時計を動かし、予約時刻を記憶 し続ける長寿命リチウム電池が入っています。プラグを 差し込んでいるときは、電池が消耗しません。

電池が消耗してくると……

ブラグを抜いたとき、現在時刻・予 約時刻の記憶がなくなり、時刻の 表示も消えます。再びプラグを差 し込むと、炊飯・保温・浸しはで きますが、時計を合わせないと予 約ができません。早めに電池の交 換をご依頼ください。



キーから手を離す (最後に操作してから)5秒後にピッと 鳴って自動的に点滅が止まり、時計合わ 世完了 白米軟硬快速衰肽。少量

雷池の交換は……

電池は制御基板に取り付けられた専用部品です。交換時 は分解による交換が必要となりますので、お買い上げの 販売店にご依頼ください。

電池を取り換えたら、時計を合わせる…… 予約時刻は、午前6:00と午後6:00の時刻に戻ります。

時計は工場出荷時から動いていますが、室温により 1ヵ月に約120秒遅れることがあります。 ずれているときは、例を参考にして合わせてください。

メロディーとブザーの切り換えかた

工場出荷時はメロディーに「点灯 設定されています。 メロディーとブザーの設定 の切り換えは右のようにし てください。







メロディー音鳴った音に

ブザー音 切り換え完了



ごはんの炊きかた/白米·胚芽米·炊込み·おこわ·すしめし



切/保温キー (保温ランプ)

白米の場合(3カップのお米を炊くとき)

お米をはかって洗う



- 付属の計量カップでお米をすりきりで3杯はかる。
- たっぷりの水でサッとかき混ぜ、水を素早く捨て、 水がきれいになるまで手早く洗う。 (洗米が不十分なときは、強めのおこげができます)

● すりきり1杯が 約180ml(約1合)

(炊飯ランプ)



〈お願い〉

- ●胚芽米・炊込み・おこわは炊飯容量が白米とは異なり ます。12ページの炊飯容量をご確認ください。
- 白米の最少炊飯量 (RZ-DB10:0.5カップ、RZ-DB18:1カップ) を炊くときは、必ず「少量」(11ページ参照)で炊いてく ださい。(焦げ・ふきこぼれの原因)

2 水加減し、内がまをセットする



● 平らなところで、白米[3]の水位目盛りまで水を入れ、 お米を水平にならして、内がまを本体にセットする。

炊込みのワンポイント

- 水加減は、具を入れる前に調味料と水で「炊込み」の水 位目盛りに合わせてください。栗、豆など水分を吸う 具のときは少し多めにします。
- 具の量はお米の重量の30~50%が適当です。 (お米1カップ分につき具の量は45~75g)
- 具は火を通したものを使ってください。生の具を使う 場合は、水とひたひた程度になるように具の料を加減 してください。具が多すぎるとうまく炊けません。 具は、汁気をきってからお米の上にのせてください。
- お米と具を混ぜて炊くとうまく炊けません。
- ●とろみの強い調味料や油分の多い調味料、塩分の濃い 調味料を使うと炊飯が早めに終わりご飯がたけません。
- 調味料が加わりますと、白米よりお焦げが強くなります。
- においや変質のもとになるので、保温はしないでくだ。 さい。

おこわのワンポイント

- もち米の割合は、お米1、もち米5を目安としてください。 ● あずきまたはささげの量は、お米(もち米)1カップ分
- につき乾燥豆で約10gが目安です。 ● お米ともち米は1時間くらい前に洗い、ザルにあげて
- 水加減は、あずきまたはささげのゆで汁と水とで「お こわ」の水位目盛りに合わせてください。

水きりします。

● 水加減した後はすぐに炊いてください。時間がたつと あずきやささげが水を吸って、うまく炊けないことが あります。

すしめしのワンポイント

- 水加減は、「すしめし」の水位目盛に合わせ、だ し昆布は上にのせます。
- 酢合わせは、内釜で行わないでください。



炊飯開始を メロディー (ブザー)で お知らせし ます。

白米・胚芽米・炊込み・おこわを自動的に炊き分け

むらしに入ると…炊きあがりまでを1分きざみで表示



炊飯中は、間欠的に蒸気の出る音がします。

メロディー(ブザー)が鳴ったら ごはんをほぐす



メロディー(ブザー)が鳴り、保温ランブが点灯したら炊きあがり

保温に入ると…保温経過時間を1時間きざみで表示



25時間以上になる

と現在時刻を表示

- できるだけ早く(30分以内に)ごはんをほぐす。
- ごはんは全体をよくほぐさないとべとついたり固まっ たりします。

使用後は ……

(切/保温) キーを押してプラグを抜く。

- 工場出荷時は「白米」(ふつうのかたさ)になっています。
 - ●内がまが入っていないとブザーが鳴り、炊飯・保温に 入りません。

〈お願い〉

- 胚芽米は、「(白米)軟」(やわらかめ)を選んで(11ペー ジ参照)炊いてください。
- おこわは、「(白米)軟 (やわらかめ)を選んで(11ペー ジ参照)炊いてください。
- すしめし(すし用の硬めのごはん)は、「(白米)硬」(か ため)を選んで(11ページ参照)炊いてください。
- 胚芽米・炊込み・おこわのときは、「快速」「少量」では 炊かないでください。

- 保温中は、つゆがふたの内側、ふたバッキン・内がま につきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではあ りません。
- 炊きあがったごはんの中央部がややくぼんで見えるこ とがあります。これはIH加熱の特徴で、内がま自体が 発熱してごはんをつつみ込んで炊きあげるためです。
- ●保温中に(※5)キーを押すと、こはんを温める再加熱を します。(13ページ参照)

〈お願い〉

• 12時間以上の保温はしないでください。においや変 色の原因になります。

- 泡立て器などを使わないで必ず手で洗ってください。

〈お願い〉

- 内がまのまわり、底の水気をふきとってください。
- 蒸気キャップがついているか確かめてください。
- ふたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に 閉めてください。

「食べたい時刻」を予約して炊くとき

初めてお使いになるときは……あらかじめ2通りの予約時刻が記憶されています。



- 内がまが入っていないとブザーが鳴り、予約することができません。
- ●「予約1」「予約2」で予約完了時のブザーが異なります。
- (≱n) キーを押しただけで (炊飯) キーを押さずにおくと、約10分後に表示されている予約が自動的にスタート します。


予約できない時間(すぐに炊飯を始める)

白米 (ふつう)	55分以内
軟 (やわらかめ)	58分以内
硬 (か た め)	48分以内
快速	40分以内
麦ごはん	55分以内
少	55分以内

- 水温、室温、電圧、炊飯量、水加減などにより、炊きあ がりは予約した時刻より多少早くなったり、遅くなっ たりすることがあります。
- 予約の使えないメニュー 具や調味料の入るもの、炊込み、おこわ、胚芽米は 具がいたんだり、調味料が沈殿してうまく炊けません。

〈お願い〉

● 予約は、12時間以内を目安にしてください。 最長24時間までですが、長時間お米を水に浸してお くと、ごはんが変質することがありますのでご注意 ください。



食べたい時刻を予約して炊く

例 「予約1」に午前7:30を予約する場合

炊き分けを選んでから予約時刻をセットする。

予約1 を選ぶ



保護を決議である。

時刻を合わせる



押し続けると早送りになります。



● 時刻は10分単位で合わせられます。 ●「予約2」に予約するときも同じ要領 です。

- 度記憶させた予約時刻で炊く

予約キーを押す



炊飯キーを押す



一度記憶させた予約時刻は、 キーを押しても、ブラグを抜いても 覚えています。(予約時刻を変更す るまで覚えています)

予約の変更・取消し

予約完了後に、予約時刻を変更する ときは、ののまキーを押してから予約 し直してください。

お米を浸して炊くとき



お米を水に浸す時間(炊き始めるまでの時間)をセットして炊く 例 60分浸してから炊く場合

●水加減し内がまを本体にセットし、浸す時間をセットする。

▍浸しキーを押す



- ∙初めてお使いのときは30分が記憶されています。
- 2度目からは前回お使いの浸し時間が記憶されています。

● 具や調味料の入るもの、炊込み、 おこわは、調味料が沈殿してうまく 炊けないことがあります。

2 浸す時間を合わせる



10分・20分・30分・45分・60分・ 90分以外は合わせられません。

3 炊飯キーを押す



炊飯キーを押すこうりーが鳴り、 炊飯ランプが消え、「炊き始めまで」 が点灯。 や セット完了

浸し中は1分きざみで炊き始めま での時間を表示。



- 最後に1分を1分間表示した後、 現在時刻に切り換わり炊飯を始め ます。
- 水温が低いとき(約18℃以下)は 弱加熱をおこない、お米が水を吸いやすい温度にします。

お米を浸すのは……

- お米は水に浸して米粒の中心まで水を吸わせてから炊くことが大事なポイントです。お米を洗ってすぐ炊飯した場合でも予熱を行なって自動的に吸水させていますが、浸しキーをお使いになると、より均一に水を吸わせることができます。
- お米に十分に水を吸わせるには、目安として夏は30分以上、冬は60分以上のセットをおすすめします。

白米のかたさ・快速・麦ごはん・少量を選んで炊くとき



例「硬(かため)」を選んで炊く場合

】 炊き分けキーで 「硬(かため)」を選ぶ



- 炊きたいかたさ、もしくはメニューの位置に(▲)が表示されているか確認してください。
- ●一度「硬」「軟」と「少量」を選んで炊くと、次回も記憶 しています。(「快速」「麦ごはん」を選んだときは、 次回は「白米」に戻ります。)
- 水加減は炊くメニューに合った水位線で調節してください。

2 炊飯キーを押す



炊飯開始を メロディー (ブザー)で お知らせし ます。

むらしに入ると… 炊きあがりまでを1分きざみで表示 白米・軟・硬 快速 すしめし 少量









- ●「快速」の炊飯開始メロディーは、他のメニューのメロディーと異なります。
- メロディー(ブザー)が鳴り「保温ランブ」が点灯したら、炊きあがり。
- 炊き分けで、お好みのかたさにならないときは、水加減を調節してください。

「快速」で炊くときは……

- 急いで炊きたい場合にご使用ください。 「白米」「軟」「硬」で炊いた方が炊きあがりはよくなります。
- 洗米後、しばらく浸してから炊くと炊きあがりがよくなります。

〈お願い〉

- 白米以外は炊かないでください。
- 最少炊飯量(RZ-DB10:0.5カップ、RZ-DB18:1カップ)は 「快速」で炊かないでください。かためになったり、 ふきこぼれたりすることがあります。

「少量」で炊くときは……

ふだん少ししか炊かないご家庭に向く機能です。
 少し炊いたときの「ベチャッ」とした水っぽさや、
 おこげを少なく抑えます。

「少量」選択時	RZ-DB10	0.5~2カップ
の目安	RZ-DB18	1~3カップ

〈お願い〉

- 白米以外は炊かないでください。
- 最少炊飯量を炊くときは、必ず「少量」を選んでください。

「麦ごはん」で炊くときは……

- お米と麦の混合割合は麦を約1割(重量比)が目安です。
- (変形) キーで「麦ごはん」を選びます。
- ・洗米後1時間以上浸してから炊飯してください。浸し(60分)炊きが便利です。

〈お願い〉

- 麦の量が極端に多いとうまく炊けない場合がありますので、ご注意ください。
- ●保温はさけてください。保温しますと時間とともに変色したり、臭いがきつくなります。
- ●「麦こはん」の水位目盛は目安ですので麦の量やお好みに合わせて調整してください。

炊飯容量と炊きあがるまでの時間の目安(分)

白米・快速・麦ごはん

形名	炊 飯 容 量 (カップ数)	白 米 (ふつう)	軟 (やわらかめ)	便 (かため)	快速	麦ごはん
RZ-DB10	1~5.5	41~50	45~53	34~41	20~35	41~48
RZ-DB18	2~10	43~54	46~55	33~41	20~38	45~53

少量


形名	炊 飯 容 量 (カップ数)	少量
RZ-DB10	0.5~2	41~47
RZ-DB18	1~3	41 -47

- 電圧100V・室温20℃ 水温18℃の場合。
- ●炊飯時間は、電圧・室温・ 水温・水加減・お米の種 類などにより変わります。
- ●表中の炊飯容量(カップ 数)は、それぞれの形名 で炊飯できる最少と最大 の容量を示します。

胚芽米・炊込み・おこわ・すしめし

形名	炊 飯 容 量 (カップ数)	胚芽米 (白米 軟)	すしめし (白米 硬)	炊込み	おこわ
RZ-DB10	1~4 (「すしめし」は1~5.5)	53~59	32~39	41~55	45~55
RZ-DB18	2~7 (「すしめし」は2~10)	51~59	32~43	41~55	45~55

保温中のごはんの再加熱と保温選択



保温中のごはんの再加熱

保温中のごはんを加熱して温める機能です。

保温中に 炊飯(再加熱) キーを押す



- メロディー(ブザー)が鳴って、炊飯ランブが消えたら再加熱完了です。(約6分で終了します)
- 「おさえめ」を選択しているときに再加熱すると、「おさえめ」が解除されます。
- 炊飯直後等、本体が熱いとき、または本体が冷たいときはブザーが4回鳴り再加熱できません。
- ごはんの量が多いときは、温まりにくくなります。 「白米」の水位目盛り3以下を目安にしてください。
- ●何度も再加熱すると、ごはんが乾燥したり、焦げたりすることがあります。
- 途中で再加熱を止めるときは (***) キーを押します。
 保温も切れるので再び (***) キーで保温にしてください。

〈お願い〉

冷めたごはんの温めなおしはしないでください。

保温選択

約7時間保温の温度を下げ、ごはんの乾燥をおさえます。

保温中に 保温選択キーを押す



- 「おさえめ」選択後、約7時間で(▼)表示が切り換わり、 「通常」の保温に戻ります。
- 「おさえめ」を途中でやめるときは、もう一度保温選択 キーを押します。
- (▼)表示が切り換わり、「通常」の保温に戻ります。
- 「おさえめ」中は、つゆがふたの内側、ふたバッキン、 内がまにつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障 ではありません。

おいしく食べるひとくふう

お米は正しくはかる



計量米びつは扱いかたに よってお米の量が異なる ことがあります。 また計量表示の量が、付 属の計量カップ(約1合)

の量と異なる場合があり ますのでよくご確認くだ さい。

洗米は手早く十分に

洗米は最初の水をいち 早く吸収します。ヌカ のにおいがつかないよ うに最初の水は手早く 捨てましょう。 水がきれいになるまで 十分に洗いましょう。



炊き分けと水加減



● [白米(ふつう)・軟・硬) のかたさを選べます。 お好みに合わせてお選び ください。

炊き分けでもお好みのか たさにならないときや、

白米以外のメニューはお好みに合わせて水加減してく ださい。内がまの水位目盛りは標準の水加減です。

お	米の種	類	白米炊きわけ	水 加 減		
軟	質	米	白米(ふつう)			
新		米	硬			
硬	質	米		白米の目盛りどおり		
胚	芽	米				
分づ	き米(7分	づき)				
長粒	種(輸)	(米)	軟	1 カップあたり白米 の目盛りより約30ml 多め		
ブし	ノント	・米		白米の目盛りどおり		
古		米		白米の目盛りよりやや多め		

◆分づき米は精米程度により、ふきこぼれることがあ ります。

上手に炊き分け

「硬」 しっかりとかみごたえのあるごはんを 炊くとき。

メニュー例(銘柄米、すしめし、カレー、 お茶漬、チャーハン)

「軟」 ふっくらとやわらかめのごはんを炊く とき。

メニュー例(胚芽米,古米)

炊きあがったらすぐほぐす



おいしいごはんに炊きあ げる最後の仕上げです。 底のほうからごはんをつ ぶさないように、大きく 掘りおこすようにほぐし ます。余分な水蒸気が逃

げ、おいしいごはんになります。炊きあがった後、そ のまま保温する場合でも必ずほぐしてください。

なぜおこげができるの?

炊きあがったごはんの余分な水分をとり、香ばしさ と風味を生み出すためです。おこげが気になる方は、 洗米のとき十分にお米を洗い、米ヌカをよく落とし てから炊いてください。また白米以外のごはんや輸 入米を炊くとおこげができやすくなります。

おいしく保温



少量のごはんや内がま側面についた ごはんは乾燥しやすくなりますので、 内がまの中央に盛るようにしてくだ さい。長時間ごはんを保温すると、 ごはんが乾燥して黄変し、風味が損 なわれます。

おいしく保温するために次のことにご注意ください

- ●白米だけ保温しましょう。
- ●12時間を超える保温はやめましょう。
- ●冷えたごはんの温め直し、ごはんのつぎたしも風 味を損ないます。
- しゃもじを入れたままの保温はやめましょう。
- 内がまの縁やふたパッキンにごはん粒をつけたま ま保温するとごはんが乾燥しやすくなります。
- ●輸入米(ブレンド米も含む)は、時間がたつとパサ ついたりにおいがきつくなります。お早めにお召 し上がりください。
- ごはんを入れたままプラグを抜くのはやめましょう。

お手入れ

お手入れするときは

ブラグを抜き、本体が 冷めてからおこなう。



食器用洗剤をお使いください。 ベンジン、シンナー、みがき粉、 たわし類は使わない。 (表面を傷つける原因)



本体・ふた

固く絞ったふきんでふく。

水加減の多いときや米の種類などによりおねば(炊飯時に 出るのり状のもの)がつく場合がありますので、ぬれぶき んでふきとってください。

遠赤外線処理をほどこしています。汚れたままお使いにな ると汚れが落ちにくくなります。



温度センサーにこびりつきができたら、細かい紙ヤスリ (600番程度)に水をつけてこすり落とし、固く絞ったふ きんでふきます。

お願い

ふたパッキンにごはん粒やおねばがついたまま保温しま すと、ごはんが乾燥することがありますので取り除いて ください。

内がま

内側はスポンジなどのやわらかいもので洗う。

外側は洗って水気をふきとる。 さびなどがでたら、ナイロン たわしでこすり落とす。

お願い

変形するとおいしく炊けな くなることがあります。 取り扱いはていねいに



フッ素被膜をいためないために

- 付属のしゃもじを使う。
- ●スプーンや茶わんなどを入れて洗わない。
- 酢は使わない。
- ●内がまの内側は、みがき粉やたわし類で洗わない。

使っているうちに、多少色むらがあらわれることがあり ますが、ごはんの炊きあがりや衛生面には影響ありませ んのでそのままお使いください。

しゃもじ

食器用洗剤を使い、スポンジなどのやわらかいもので洗う。 使用のたびお手入れを。

蒸気キャップ

ふたから取りはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどの やわらかいもので洗った後、水で洗い流す。

■はずしかた

上方に引き上げ、ふた から取りはずす。



■取りつけかた 蒸気キャップの 中央部を押さえて、 確実に差し込む。



①蒸気キャップからゴムバッキンをはずす。 ②洗い終わった後は、 (ゴムバッキンを無理に引っ張らないよ う注意する)



お願い

蒸気キャップ内部の汚れがひどくなったときは、

漂白剤は使わないでください。

下記の方法で分解し、内部を洗ってください。

蒸気キャップのママークと、ゴムバッキ ンの△マーク(切欠き部)を合わせて、 奥まで差し込む。方向を間違えると、ふ きこぼれる場合があります。





こんなときは

1	お調べ いただくこと	●内がまが本体に入っ	きお米の■	●十分洗米-	●内がまの底が変形- り、温度センサーに	・炊き分けを	・ごはんの量が	・炊飯中にる	・停電があっ	●延長コードの	・ごはんをは	・冷えたごは 自米以外の	・蒸気キャッ	ではん粒などがつ	・内がま、	・保温中、ブ	はんを炊い	・最少炊飯 数いた。	・最少炊飯量	している。
	参照ページ	体に入っていない。	・水加減をまちが	しなかった。	る。ピンサーに異物が低が変形していた	をまちがえた。	いた。いの	1-	った。	たの使用、たこ足	んをほぐさなかった。	上のではんした。	ブをつけ忘れた。	1116	んた内側をきれい	を押した	約をし	墨を「少量」以外で	量を「快速」で炊い	明の金属板が変形
		6.7	6-14	6-14	15	11-14	11	-	16	-	7-14	14	6	14	15	14	8	6-11	11	15
+-	-操作できない	•																		
_	かたすぎる・やわらかす																			
はは	ぎる・炊きむらになる																			
かが	しんが残る(生煮えになる)		•		•	•	•		•									0	•	
/5	におう			•											•					
おこ	げがキツネ色以上になる			•	•		•			•								•		
1318	きこぼれる		•	•	•			•	•					•					•	•
保温	におう														•	•	•			•
保温中ごは	黄変する			•								•								•
	かたくなる		•								•	•	•	•		•				•
多]	■につゆがたれる								•											
	た閉める操作が重い													•						•
時計し差	表示が・・・・になった グラグをコンセントに し込んでいるとき				oせなお o合わせ								参照)						
	するときにおいがする				最初に						ילו	する場合	かる	ありま	. す。	ご使	用と	とも	こなぐ	<
		信	電前	うの重	か作によ	b.	再遅	電後	全の 国	か作力	が異な	よります	0							
		1	亨電前	in O	動作	再通	電後	の動	作				à	‡		意				
使用	用中停電になった	1	坎		飯		飯を料													
2	±		呆		温		温を終					が冷え								
			ř		約		的を組					ている							刻を	
		12	曼		U	浸	しを制	でける	0)[0]	ح ر	いる場		, 9	- XX 7	1 700	J & 9	0		
	器具で炊いたごはん 温したいとき	ブラグを差し込み (物理) キーを押す。約30分本体を温めてから、ごはんを入れてください。																		
内力	まが変形・腐食したとき	お求めになった販売店などで新しくお買い求めください。																		
使用	用中に音がする	•	●「ブーン」と音がするのは、内部の熱を外へ逃がすためにファンが回っているためです。 ● 炊飯、浸し、保温時の通電中は時々「ジー」と音がすることがありますが異常ではありません。 ● 炊飯中は、間欠的に蒸気の出る音がしますが、異常ではありません。																	
表示	示部に & 1… & 3 を 示したとき かお米が本体に入った	ð:	お求めになった販売店などにご相談ください。																	

- ■以上の点をお調べいただき、その上でご不審の点がありましたら、お求めになった販売店などにご相談ください。
- ■内がまが変形・フッ素皮膜がはがれた場合は、お求めになった販売店などで新しくお買い求めください。
 - ●1.0Lタイプ(ウチガマ RZ-DB10-001) 6.510円 ●1.8Lタイプ(ウチガマ: RZ-DB18-001) 7.140円 (税込・2002年4月現在)

仕 様

形名	RZ-DB10	RZ-DB18
炊 飯 容 🔟	0.09L(0.5合)~1.0L(5.5合)	0.18L(1合)~1.8L(1升)
電源	交流1	00V
定格周波数	50-60H	Hz 共用
消費 炊飯時	1060W	1270W
電力 保温時(平均)	約42W	約44W
コードの長さ	1.0	m
大幅	26.0cm	30.0cm
き奥行	36.0cm	39.8cm
さ 高 さ	22.1cm	24.9cm
質 量(重さ)	約3.4kg	約4.2kg

※保温時(平均)の電力は、1時間あたりの保温消費電力です。(室温20℃の場合) ※「切」の状態での1時間あたりの消費電力は約4Wです。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

● 保証期間はお買い上げの日から1年です。

■補修用性能部品の保有期間

IH ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は、製造 打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため に必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または最寄りの「ご相談窓口」(18ページ参照) に お問い合わせください。

■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談く ださい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。

■修理を依頼されるときは「持込修理

「こんなときは」(16ページ)を関べていただき、なお異常のあるときは、スイッチを切り、コンセントからブラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

・保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、 測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

愛情点検



長年ご使用の IH ジャー炊飯器の点検を!

こんな症状はありませんか

- ブラグやコードが異常に続くなるコードに傷がついていたり、ふれると適電したりしなかったりする。
- ○こげくさいにおいがする。○炊飯中底部のファンが図っていない。○その他の異常・故障がある。

IH ジャー炊飯器の機械用性能部品の 食料期間は、製造打切後6年です。

故障や事故防止のため、スイッチを 切りコンセントからブラグを抜き販 売店にご連絡ください。点検・修理 についての費用など詳しいことは販 売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話03(3502)2111

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 000120-3121-68 FAX 000120-3121-87

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する センターへおつなぎします。 商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 0000120-3121-11 FAX 0000120-3121-34

一般ご相談窓口」家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町 4 2 8 5 - 1 4 3
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-010

日立IHジャー炊飯器保証書 特込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げ の販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカー へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

*			*	お買	v. E	げ日	保証	期間
※型名			平成	年	月	П	本 体	: 1年
※お客様	ご住所ご芳名	₹						様
※販売店	住 所店 名				電話			

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の 18ページの日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6,本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保 証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の18ペ ージの日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

◎ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111